



Security Hub 3.0

Security Hub



Security Hub 3.0 - Panel de control

- Nuevo panel ergonómico
- Reingeniería a nivel de componentes
- Ampliación en los canales de comunicación
- Nuevo canal de radio

Security Hub



Teclado



- Teclado táctil
- Ingreso de códigos PIN
- Protección contra códigos erróneos
- Función "Código de coacción"
- Iluminación integral
- Notificaciones audibles
- 96 identificadores por sistema

Security Hub



- Alimentación
- Falla
- Condición ARM/DISARM/ALARMA
- Canal GSM
- Canal Ethernet
- Conexión Wi-Fi

Security Hub



Botón de armado completo

- Función de armado completo de la instalación con tan solo una acción

Security Hub



- Función que permite el rápido armado de particiones específicas

Botón de armado parcial

Security Hub



Botón de pánico

- Alarma silenciosa
- Notificación del evento
- Protección contra una acción fortuita
- Posibilidad de deshabilitar

Security Hub



- Implementación de los EM-Marine y Mifare Standars
- Notificaciones audibles
- 96 identificadores por sistema

● Lector RFID


Security Hub



● Antena GSM

- Soporte de redes 2G/4G
- Recepción segura en condiciones difíciles
- Posibilidad de sustituir la antena estándar

Security Hub



- Soporte del protocolo Astra-RI-M
- 192 dispositivos inalámbricos
- 300 metros en línea de vista
- Posibilidad de sustituir la antena estándar

Security Hub



Base removable

- Reducción en costos de explotación
- Fácil instalación / desinstalación
- Fijación segura de soportes con tornillos
- Control por separación de la pared

Security Hub



- Transductor electroacústico
- Armado / Desarmado
- Retraso en la entrada y salida
- Alarma
- Posibilidad de desactivar

● Zumbador


Security Hub



- Fácil desmontaje del panel de control
- Simplicidad en la instalación del cableado

● Bloque de borneras extraíbles

Security Hub



● Espacio libre

- Instalación y mantenimiento práctico
- Prevención de cables tensionados
- Acceso limitado a la placa del panel de control


Security Hub



Soportes de montaje

- Fijación del cable a la carcasa
- Fiabilidad en la instalación


Security Hub



- Bloque de alimentación incorporado como fuente principal
- Posibilidad de conexión de cable de hasta 2,5 mm²

● Entrada de Alimentación 110V-220V

Security Hub



- Así como fuente principal o de reserva

● Entrada de alimentación 12V


Security Hub



Batería
recargable

- Fuente de alimentación de reserva
- 18650 (Li-ion), tipo de batería de amplio uso en el mercado
- Capacidad estándar, 3200 mAh

Security Hub



- Intrusión
- Pánico
- Tecnológico

● 4 zonas de señalización

Security Hub



● Relé

- "Contacto seco"
- Salida programable para dispositivos externos
- Corriente de carga máxima 100 mA

Security Hub



- Conexión de sirenas
- Corriente de carga máxima 200 mA

● 2 Salidas "Colector Abierto"


Security Hub



- Alimentación de dispositivos externos
- Corriente de carga máxima 200 mA

● Salida 12V


Security Hub



Puerto Ethernet ●

- Canal principal de transmisión de datos
- Modos de funcionamiento DHCP e IP estática


Security Hub



● 2 puertos
Nano-SIM

- SIM activas. Cambio instantáneo
- Transferencia del estado de ambas tarjetas SIM
- Ejecución de comandos USSD
- Configuración de una conexión APN

Security Hub



Pulsador de
apertura

- Control de apertura de carcasa
- Control de separación de la pared


Security Hub



Interruptor On/Off ●

- Apagar el panel de control sin desconexión de cables
- "Cold" start


Security Hub



Operación



- 192 dispositivos inalámbricos




- 4 zonas de señalización
- 3 solidas

Plataformas de gestión



Software profesional - CrossARM

- Multiplataforma (Windows y Linux)
- Número ilimitado de instalaciones monitoreadas
- Configuración y gestión remota
- Generación de reportes
- Ciclo completo de procesamiento de alarmas




Plataformas de gestión



App Security Hub

- Disponible en Android y iOS
- Instalaciones ilimitadas
- Funcionalidad completa al configurar
- Acceso completo a los eventos
- Centralización de acciones e información

Plataformas de gestión



GR-TEKO


- Recepción de una alarma desde la ECM
- Visualización de la tarjeta de la instalación
- Generación de ruta
- Cierre de la alarma y reporte



¡Gracias por tu atención!



FÁBRICA



WEB SITE



CONTACTO

export@teko.biz